

TV-2 Tračna vaga Tehnički opis

Tračna vaga TV-2, Tehnički opis privremeno



TRCpro d.o.o. Preradovićeva 31 21131 Petrovaradin Srbija

Tel +381 21 6433774 Fax +381 21 6433824 hbm@trcpro.rs email: www.trcpro.rs web:

PIB:SR 100804074

PDVB: 132736550

MB: 08641838

RB: 24708641838

ŠD: 3320

Sadržaj

1.	Opis vage	3
2.	Način merenja	3
3.	. Upravljanje TRAČNOM VAGOM	3
	3.1 Merni (Glavni) meni	5
	3.2 Meni	6
	3.2.1 Osnovna podešavanja	8
	3.2.1.1.1 Parametri enkodera	8
	3.2.1.1.2 Dužina mernog mosta i trake	9
	3.2.1.1.3 Maksimalni dozvoljeni protok	10
	3.2.1.1.4 Maksimalna dozvoljena brzina	10
	3.2.1.1.5 Vreme integracije protoka	11
	3.2.1.2 Kalibracija vage	12
	3.2.1.2.1 Statička kalibracija	12
	3.2.1.2.2 Statička nula	14
	3.2.1.2.3 Dinamička nula	15
	3.2.1.2.4 AED Filtar	16
	3.2.1.2.5 Korekcioni faktor	16
	3.2.1.2.6 Opseg nule	17
	3.2.2 Status i dijagnostika	18
	3.2.2.1 Trenutne vrednosti	18
	3.2.2.2 Prekini komunikaciju sa AED-om	19
	3.2.2.3 Ispitivanje simulacijom	20
	3.2.2.4 Test analognih izlaza	21
	3.2.2.5 SDO programiranje	22
	3.2.3 Pulsni izlaz	23
	3.3 Reset totala	24
	3.4 Dijaarami	
	3.4.1 Dijgram brzine trake	
	3.4.2 Dijagram protoka	25
	3.4.3 Dijagram mase	26
4.	Parametri komunikacije	27



1. OPIS VAGE

Tračna vaga TV-2 predstavlja vagu za kontinualno merenje zrnastih materijala pomoću pokretne trake.

Merni deo vage se sastoji od nosećeg rama, pogonskog valjka, zateznog valjka, valjka za samocentriranje, sklopa mernog valjka i seta valjčića za nošenje trake. Sastavni deo konstrukcije čini i sklop merača brzine trake. Elektonski deo čine merna elektronika, upravljačka elektronika, eksterni displej.

Način povezivanja TDV-2 i ostalih delova sistema prikazani su u prvom prilogu. Centralno mesto u nadzoru sistemu zauzima PLC V570 proizvođača Unitronics.

2. NAČIN MERENJA

Merni valjak je oslonjen na dve merne ćelije. Ovim je obezbeđeno merenje mase materijala na delu dužine pokretne trake. Budući da je ova dužina poznata (iznosi polovinu razmaka između fiksnih valjaka susednih mernom) moguće je, odgovarajućom kalibracijom merne elektronike, meriti podužnu masu odnosno metarsku masu materijala.

Pored signala sa merne ćelije elektronika pomoću inkrementalnog enkodera postavljenog na gonjeni bubanj trensportne trake meri brzinu kretanja trake čime je omogućeno merenje protoka materijala.

Pomoćnim zakretnim valjkom omogućeno je samocentriranje trake. Takođe se vrši nadzor trenutne količine materijala u prijemnom košu na osnovu kojeg se upravlja brzinom trake kako ne bi došlo do zagušenja materijalom.

3. UPRAVLJANJE TRAČNOM VAGOM

Parametri programa su podešeni prema hardverskim zahtevima ugradjenih komponenti. U slučaju zamene bilo koje komponente neodgovarajućom, izvođać radova ne garantuje ispravan rad sistema za doziranje i samog programa.

Sva potrebna podešavanja i upravljanja se vrše sa samog prednjeg panela PLC-a. Njegov prednji panel je osetljiv na dodir. Izgled upravljačkog dela tračne vage TV-2 je prikazan na slici 1.



Slika 1. Izgled uređaja

Prilikom uključenja pomoću glavnog preklopnika, na ekranu se prikazuje meni koji označava inicijalizaciju uređaja.Nakon isteka perioda od 3 sekunde na ekranu se prikazuje merni meni odnosno glavni meni. Povratak u merni meni se vrši pritiskom na taster "**Nazad**". Ovaj taster se uvek koristi za povratak u prethodni meni. Na slici 2 prikazan je izgled inicijalnog menija



Slika 2. Inicijalizacija vage

3.1 Merni (Glavni) meni

Merni (Glavni) meni je prikazan na ekranu nakon 3 sekunde po uključenju uređaja. Na ulaznom displeju su prikazani svi relevantni parametri procesa vaganja kao na slici 3:

1. Status AED-a	AED status:	Vreme: 09:16 17/09/18	5. Tekuće vreme i datum
2. Trenutni protok materijala	Trenutni protok:	→ 37.4 t/h	
2 Total	Total :	→15.53 t	
5. 10tai	Trenutna brzina:	🗩 0.529 m/s	
4. Trenutna	Protok:		6. "Bar-graph"
orzina	Brzina trake:		5
	Reset totala Dij	agrami Meni	
			7. Funkcijski tasteri
	Slika ? Izolad marne	og (glavnog manija)	

Slika 3. Izgled mernog (glavnog menija)



PIB:SR 100804074

PDVB: 132736550 MB: 08641838 RB: 2470

RB: 24708641838 ŠD: 3320

- 1. Ovo polje prikazuje status AED9401A meračke elektronike. Statusi mogu biti: Operational, Pre-operational, Stopped, No communication, Error.
- 2. Ovo polje prikazuje vrednost trenutnog protoka materijala. Podeok ovog pokazivača je 0.1 kg/h
- 3. Ovo polje prikazuje kumulativnu masu materijala koji je prešao preko transportne trake. Podeok ovog pokazivača je 0,01 kg.
- 4. Ovo polje prikazuje trenutnu brzinu transportne trake. Podeok ovog pokazivača je 0.001 m/s.
- 5. U ovom polju su prikazani trenutni datum i vreme
- 6. Ovi "bar-graph"-ovi prikazuju trenutno stanje protoka i brzine trake u odnosu na minimalne i maksimalne zadate vrednosti. Ukoliko jedna od trenutnih vrrednosti izađe van opsega, na ekranu se prikazuje slika upozorenja.
- 7. Pritiskom na jedan od funkcijskih tastera na ekranu se pojavljuje određeni pod-meni.

3.2 Meni

Pritiskom na taster "**Meni**", od operatera se traži unos lozinke. Lozinka za pristup meniju je dvocifreni broj "**11**". Izgled ekrana je prikazan na slici 4.



Slika 4. Izgled ekrana za unos lozinke

Pritskom na taster "**Nazad**" u bilo kojem pod-meniju prikazuje se prethodni ekran tako da se funkcija ovog tastera u daljem tekstu neće dodatno opisivati.

Kako bi operater mogao da pristupi meniju, najpre je potrebno da pritsne polje koje je označeno sa " **Unesite lozinku** ". Nakon toga na ekranu se pojavljuje numerička

Tračna vaga TV-2, Tehnički opis privremeno



tastatura koja omogućava operateru unos lozinke. Izgled numeričke tastature je prikazan na slici 5. Lozinka za pristup meniju je "22"



Slika 5. Izgled numeričke tastature

Nakon unosa validne lozinke, potrebno je pritisnuti taster "**Enter**" (najveće dugme na ekranu). Ukoliko je uneta lozinka ispravna na ekranu se prikazuje meni, u suprotnom na ekranu će i dalje biti prikazana numerička tastatura. Prilikom unosa lozinke moguće je brisati pogrešno unete brojeve i vršiti odabir brojeva pomoću navigacionih tastera. Pritiskom na taster "**Esc**" na ekranu će se prikazati prethodni ekran. Izgled menija je prikazan na slici 6.



Slika 6. Izgled menija



3.2.1 Osnovna podešavanja

Pritiskom na taster "**Osnovna podešavanja**" na ekranu se prikazuje pod-meni u kojem se zadaju parametri koji su vezani za fizički opis tračne vage. Izgled ovog podmenija dat je na slici 7.



Slika 7. Izgled pod-menija "Podešavanje"

3.2.1.1.1 Parametri enkodera

Pritskom na taster "**Parametri enkodera**" na ekranu se prikazuje pod-meni u kojem se mogu menjati parametri vezani za inkrementalni enkoder koji se koristi za merenje brzine transportne trake. Inkrementalni enkoder je spregnut sa gonjenim bubnjem transportne trake. Izgled pod-menija je dat na slici 8.



Slika 8. Parametri enkodera



Pritiskom na jedno od prikaznih numeričkih polja na ekranu se prikazuje numerička tastatura koja omogućava unos novih vrednosti. Nakon izmene nekog od parametara potrebno je pritsnuti taster "**Sačuvaj podešavanja**". Ukoliko se ne pritisne ovaj taster izmena parametara će imati efekta prilikom ponovnog uključenja uređaja. Opis polja je sledeći:

- 1. **Prečnik točka enkodera** odnosi se na prečnik gonjenog bubnja koji je spregnut sa inkrementalnim enkoderom. Prečnik je izražen u milimetrima.
- 2. **Broj impulsa po rotaciji** odnosi se na razoluciju inkrementalnog enkodera i unosi se kao celobrojna vrednost.
- 3. **Vreme itegracije brzine** predstavlja vreme integracije brzine. Pritskom na ovo polje vreme integracije se povećava u koraku od 50 ms. Maksimalno vreme integracije je 450 ms.

3.2.1.1.2 Dužina mernog mosta i trake

Pritskom na taster "**Dužina mernog mosta i trake**" u podmeniju "**Osnovna podešavanja**" na ekranu se prikazuje pod-meni koji se koristi za unos parametara koji su vezani za dužinu mernog mosta i trake. Na slici 9 prikazan je izgled ovog pod-menija.



Slika 9. Dužina mernog mosta i trake

Pritiskom na jedno od prikaznih numeričkih polja na ekranu se prikazuje numerička tastatura koja omogućava unos novih vrednosti. Nakon izmene nekog od parametara potrebno je pritsnuti taster "**Sačuvaj podešavanja**". Ukoliko se ne pritisne ovaj taster izmena parametara će imati efekta prilikom ponovnog uključenja uređaja. Opis polja je sledeći:

1. **Dužina transpornte trake** – predstavlja dužinu transportne trake izražene u milimetrima. Ovaj parametar direktno utiče na proceduru dinamičkog nuliranja.



2. **Dužina mernog mosta** – predstavlja dužinu mernog mosta izraženu u milimetrima. Ovaj parametar direktno utiče na obračun trenutnog i kumulativnog protoka materijala.

3.2.1.1.3 Maksimalni dozvoljeni protok

Pritskom na taster "**Maksimalni dozvoljeni protok**" u podmeniju "**Osnovna podešavanja**" na ekranu se prikazuje pod-meni koji se koristi za unos parametara koji su vezani za nominalnu vrednost protoka materijala. Pritiskom na numeričko polje "**Maksimalni dozvoljeni protok**" na ekranu se prikazuje numerička tastatura koja omogućava unos novih vrednosti. Nakon izmene parametra potrebno je pritsnuti taster "**Sačuvaj podešavanja**". Polje "**Minimalni dozvoljeni protok**" se izračunava automatski kao 20% od vrednosti maksimlnog dozvoljenog protoka. Jedinca ovih parametara je kg/h (kilogram na čas).

Ukoliko se ne pritisne taster "**Sačuvaj podešavanja**" izmena parametara će imati efekta prilikom ponovnog uključenja uređaja. Ovi parametri utiču na skaliranje "bar-graph"-ova koji se nalaze u mernom meniju .Na slici 10 prikazan je izgled ovog pod-menija.



Slika 10. Maksimalni protok

3.2.1.1.4 Maksimalna dozvoljena brzina

Pritskom na taster "**Maksimalna dozvoljena brzina**" u podmeniju "**Osnovna podešavanja**" na ekranu se prikazuje pod-meni koji se koristi za unos parametara koji su vezani za nominalnu vrednost brzine transportne trake. Pritiskom na numeričko polje "**Maksimalna dozvoljena brzina**" na ekranu se prikazuje numerička tastatura koja omogućava unos nove vrednosti. Nakon izmene parametra potrebno je pritsnuti taster "**Sačuvaj podešavanja**". Polje "**Minimalna dozvoljena brzina**" se izračunava automatski kao 20% od vrednosti maksimalne vrednosti brzine. Jedinca ovih parametara je m/s (metara u sekundi).



Ukoliko se ne pritisne taster "**Sačuvaj podešavanja**" izmena parametara će imati efekta prilikom ponovnog uključenja uređaja. Ovi parametri utiču na skaliranje "bar-graph"-ova koji se nalaze u mernom meniju .Na slici 11 prikazan je izgled ovog pod-menija.

Vreme: 14:50 05/04/15 Podešavanja / max. dozv. brzina :
Maksimalna dozvoljena brzina
0.150 m/s
Minimalna dozvoljena brzina (0,2 * maksimalna brzina)
0.030 m/s
Sačuvaj podešavanja Nazad

Slika 11. Maksimalna dozvoljena brzina

3.2.1.1.5 Vreme integracije protoka

Pritskom na taster "Vreme integracije protoka" u podmeniju "Osnovna podešavanja" na ekranu se prikazuje pod-meni koji se koristi za unos parametara koji su vezani za vreme integracije trenutnog protoka. Pritiskom na numeričko polje "Integriraj nakon svakih:" na ekranu se prikazuje numerička tastatura koja omogućava unos nove vrednosti. Ovaj parametar direktno utiče na proračun kumulativnog i trenutnog protoka materijala. Može se zadavati u koracima od 1 mm. Jednica ovog paremtra je milimetar (mm). Nakon izmene ovog parametra odmah se uzima u obzir njegova nova vrednost.

Polje "**Prosečno vreme integracije za nominalnu brzinu trake**" prikazuje u kom vremenskom interval se vrši integracija (prilikom max. brzine trake). Rezolucija ovog indikatora je 10ms. Nije preporučljivo da ovo polje ima nultu vrednost (to bi značilo da je vreme integracije manje od 10ms). Na slici 12 dat je izgled ovog podmenija.



Slika 12. Vreme integracije trenutnog protoka

3.2.1.2 Kalibracija vage

Pritiskom na taster "**Kalibracija vage**" na ekranu se prikazuje pod-meni u kojem se zadaju parametri koji su vezani za merni deo tračne vage. Izgled ovog podmenija dat je na slici 13. Ovaj pod-meni je potrebno koristiti isključivo u slučaju neispravnog funkcionisanja vage. Takođe je potrebno koristiti ovaj meni sa velikim oprezom. Sva podešavanja su prethodno konfigurisana od strane proizvođača prilikom ugradnje uređaja.



Slika 13. Kalibracija vage

3.2.1.2.1 Statička kalibracija

Pritskom na taster "**Statička kalibracija**" u pod-meniju "**Kalibracija vage**" na ekranu se prikazuje pod-meni koji se koristi za statičku kalibraciju. Statička kalibraciju treba vršiti prilikom zamene mernih ćelija i u slučaju netačnog pokazivanja vage u statičkim uslovima.

Tračna vaga TV-2, Tehnički opis privremeno

	B·SR 10080/07/	PDVB: 132736550	MB: 086/1838	BB · 2/17	086/1838	ŠD: 3320
ſ	TRCpro d.o.o. Preradovićeva 31 21131 Petrovaradin Srbija			Tel Fax email: web:	+381 21 6 +381 21 6 <u>hbm@trcp</u> www.trcpi	6433774 6433824 <u>0ro.rs</u> 6 <u>0.rs</u>

Statička kalibracija predstavlja proceduru koja se sastoji iz više koraka. Prvi korak podrazumeva zadavanje "nule" vage. Najpre je potrebno očistiti vagu, zatim sačekati da se vaga umiri i nakon toga pritisnuti taster "LDW". Ukoliko vaga nije umirena nije moguće pritsnuti taster "LDW". Na ekranu je prikazan ukupan broj statičkuh kalibracija. Izgled pod-menija koji se koristi u prvom koraku statičke kalibracije dat je na slici 14.

Kalibracija / s	Vreme: 14:57 05/04/15 tatička kalibracija :
Vaga je u	imirena.
Broj kalibracija:	0
LDW	Nazad

Slika 14. Statička kalibracija korak 1

Nakon pritska na dugme "**LDW**" korak 1 je završen i na ekranu se prikazuje podmeni za karak 2 čiji je izgled dat na slici 15.



Slika 15. Statička kalibracija korak 2

U drugom koraku potrebno je opteretiti merni slog tegom odgovarajuće mase. Masa ovog tega je jednaka nominalnoj masi vage u statičkom režimu. Nominalna masa vage se može videti u poglavlju **3.2.1.2.2** (slika17) pod numeričim poljem "**NOV**".

Tračna vaga TV-2, Tehnički opis privremeno

PIB-SR 100804074	PDVB: 132736550	MB [.] 08641838	RB· 247	08641838	ŠD: 3320
TRC 1000	TRCpro d.o.o.		Tel	+381 21 6	6433774
	Preradovićeva 31		Fax	+381 21 6	6433824
	21131 Petrovaradin		email:	<u>hbm@trcp</u>	0ro.rs
	Srbija		web:	<u>www.trcp</u>	ro.rs

Teg je potrebno postaviti preko transportne trake. Nakon postavljanja tega potrebno je sačekati određeno vreme da se vaga umiri i zatim pritisnuti dugme "LDW". Nakon toga na ekranu je prikazano obaveštenje koje je aktivno pet sekundi. Na ovom obaveštenju je prikazan status uspešnosti statičke kalibracije. Ukoliko je procedura protekla bez greške na ekranu će se prikazati pod-meni "Kalibracija vage". Izgled obaveštenja je dat na slici 16.



Slika 16. Statička kalibracija korak 3

3.2.1.2.2 Statička nula

Pritskom na taster "**Statička nula**" u pod-meniju "**Kalibracija vage**" na ekranu se prikazuje pod-meni koji se koristi za statičko nuliranje vage. Statičko nuliranje treba vršiti prilikom zamene transportne trake ili podešavanja zategnutosti trake. Na slici 17 dat je izgled pod-menija koji se koristi za statičko nuliranje.

Kalibracija / sta	Vreme: 14:51_05/04/15 atička nula :
Granice nuliranja:	Vrednost tare:
200 g max	Broj kalibracija:
	Trenutna masa
-200 g min	126 g
Maga in unitoria	NOV
e aga je unitera	10000 g
Nuliraj	Nazad

Slika 17. Statička nula



Prilikom nuliranja vage potrebno je obezbediti da je vaga očišćena i da je opterećuje samo transportna traka. Ukoliko je vaga umirena na ekranu će biti prikazan taster "**Nuliraj**". Pritskom na ovaj taster izvršiće se nuliranje ukoliko je trenutna masa u grancama nuliranja. Opis polja:

- 1. **Granice nuliranja** predstavljaja opseg u kojem je moguće izvršiti nuliranje. Ove vrednosit predstavljaju 2% od nominalne vrednosti vage.
- 2. Vaga je umirena status umirenosti vage
- 3. **Vrednost tare** predstavlja trenutnu vrednost tare (za koju masu je vaga prethodni put nulirana).
- 4. Broj kalibracija pretstavlja ukupan broj nuliranja.
- 5. Trenutna masa predstavlja trenutnu masu koju vaga meri.
- 6. NOV predstavlja nominalni (maksimalni) kapacitet vage u statičkom režimu.

3.2.1.2.3 Dinamička nula

Pritskom na taster "**Dinamička nula**" u pod-meniju "**Kalibracija vage**" na ekranu se prikazuje pod-meni koji se koristi za dinamičko nuliranje vage. Dinamičko nuliranje se koristi za suzbijanje uticaja transportne trake na merenje kumulativnog i trenutnog protoka materijala. Ovu procedure je potrebno vršiti prilikom zamene transportne trake ili podešavanja zategnutosti trake. Na slici 18 dat je izgled pod-menija koji se koristi za statičko nuliranje.



Slika 18. Dinamička nula

Pre nego što se započne procedura dinamičkog nuliranja potrebno je startovati transportnu traku i sačekati da se traka napravi minimalno 5 punih obrtaja. Nakon toga potrebno je pritisnuti taster "**Počni nuliranje**". Da bi nuliranje imalo efekta, potrebno je da traka napravi barem jedan pun obtaj trake a preporučeno je da napravi 4 puna obrtaja. Nakon što je traka napravila potreban broj punih obrtaja potrebno je



pritsnuti taster "**Kraj**". Tada se automatski izračuna "**Srednja masa odstupanja od nule**" koja se koristi za korekciju.

Potrebno je imati u vidu da "**Srednja masa odstupanja od nule**" ima direktan uticaj na izračunavanje trenutnog i kumaltivnog protoka materijala tako da će biti potrebno korigovati korekcione faktore kako bi se obezbedila tačnost pokazivanja.

3.2.1.2.4 AED Filtar

Pritskom na taster "**AED Filtar**" u pod-meniju "**Kalibracija vage**" na ekranu se prikazuje pod-meni koji se koristi za podešavanje filtra AED103C merne elektronike. Ovi parametri su podešeni od strane proizvođača prilikom instalacije vage i **NIJE PREPORUČENA** njihova promena bez predhodne konsultacije. Na slici 19 dat je izgled pod-menija koji se koristi za podešavanje AED filtra.



Slika 19. AED filtar

Pritiskom na numerička polja "**Izbor**" vrši se odabir jednog od ponuđenih parametara. Nakon toga potrebno je pritisnuti taster "**Sačuvaj podešavanja**" kako bi izmena parametara imala efekta.

3.2.1.2.5 Korekcioni faktor

Pritskom na taster "**Korekcioni faktor**" u pod-meniju "**Kalibracija vage**" na ekranu se prikazuje pod-meni koji se koristi za podešavanje korekcionog faktora. Korekcioni faktorse koriste kako bi se linearno skalirali pokazivači trenutnog i kumulativnog protoka materjala. Promena korekcionog faktora direkto utiče na tačnost pokazivanja trenutog i kumulativnog protoka Ukoliko postoji odstupanje između stvarnog protoka/totala materijala i protoka/totala koji je izmeren onda je potrebno izvršiti korekciju korekcionog faktora na sledeći način:

Tračna vaga TV-2, Tehnički opis privremeno



novi kor. faktor = $\frac{stvarni total}{prikazani total}$ *stari kor. faktor totala

Pritiskom na numeričko polje na ekranu se prikazuje numerička tastatura koja omogućava unos novih vrednosti. Izgled pod-menija koji se koristi za unos korekcionog faktora dat je na slici 20.



Slika 20. Korekcioni faktor

3.2.1.2.6 Opseg nule

Pritskom na taster "**Opseg nule**" u pod-meniju "**Kalibracija vage**" na ekranu se prikazuje pod-meni koji se koristi za podešavanje opsega nule. Ovaj parametar je izražen kao procenat od maksimalnog protoka materijala. Pritiskom na jedno od prikaznih numeričkih polja na ekranu se prikazuje numerička tastatura koja omogućava unos novih vrednosti. Za bilo koji protok materijala koji je ispod opsega nule ne vrši se obračunavanje trenutnog i kumulativnog protoka materijala. Izgled podmenija koji se koristi za unos opsega nule prikazan je na slici 21.



Slika 21. Opseg nule

3.2.2 Status i dijagnostika

Pritskom na taster "**Status i dijagnostika**" iz menija na ekranu se prikazuje podmeni koji se koristi za status i dijagnostiku. Ovaj pod-meni se koristi za dijagnostikovanje rada vage, testiranje i uvid u trenutne vrednosti. Izgled ovog podmenija prikazan je na slici 22.



Slika 22. Status i dijagnostika

3.2.2.1 Trenutne vrednosti

Pritiskom na taster "**Trenutne vrednosti**" u meniju "**Status i dijagnostika**" na ekranu se prikazuje pod-meni koji daje uvid u trenutna stanja 2 veličine. Izgled ovog pod-menija je prikazan na slici 23.



Slika 23. Trenutne vrednosti

Polja u ovom podmeniju su deskriptivnog karaktera, odnosno ne mogu se menjati od strane korisnika. Opis polja:

- 1. **Trenutna brzina trake** indikacija trenutne brzine transpornte trake izražene u metrima u sekundi.
- 2. **Trenutna masa** indikacija trenutne mase na mernom slogu nakon statičkog nuliranja.

3.2.2.2 Prekini komunikaciju sa AED-om

Pritiskom na taster "**Prekini komunikaciju sa AED-om**" u meniju "**Status i dijagnostika**" na ekranu se prikazuje pod-meni koji se koristi za privremen prekid komunikacije sa mernom elektronikom AED9401A. Ova opcija se koristi ukoliko je potrebna direktna komunikacija između PC računara i AED9401A (koristi se za parametrizaciju merne elektronike). Izgled ovog pod-menija je dat na slici 24.



Slika 24. Prekini komunikaciju sa AED-om

Prilikom ulaska u ovaj pod-meni, iznad tastera "**Prekini/Uspostavi komunikaciju**" ispisan je trenutni status komunikacije između AED-a i PLC-a. Pritiskom na pomenuti taster menja se status komunikacije. Ukoliko je komunikacija prekinuta PLC neće primati informacije o trenutnom opterećenju mernog sloga tako da je u tom slučaju ispravan rad vage onemogućen.

3.2.2.3 **Ispitivanje simulacijom**

Pritiskom na taster **"Ispitavanje simulacijom**" u meniju **"Test mod**" na ekranu se prikazuje pod-meni koji se koristi za testiranje tačnosti vage. Ovaj meni obezbeđuje veći podeok pokazivača kumulativnog protoka i merenje intervala proteklog vremena prilikom testiranja. Izgled ovog pod-menija dat je na slici 25.



Slika 25. Ispitivanje simulacijom

		MB- 096/1929	BB: 247	<u>www.trcpr</u>	<u>٥.١٥</u> ٤٦: 2220
Tel 100	TRCpro d.o.o. Preradovićeva 31 21131 Petrovaradin		Tel Fax email:	+381 21 6433774 +381 21 6433824 <u>hbm@trcpro.rs</u> www.trcpro.rs	

Ispitivanje se vrši tako što se materijal propušta preko tračnog dozatora i u trenutku kada materijal stigne do kraja transportne trake potrebno je pritisnuti taster "**Počni**". Nakon toga počinje da se meri proteklo vreme koje je prikazano u polju "**Proteklo vreme**" dok polje "**Početno pokazivanje**" uzima vrednost trenutnog pokazivača kumulativnog protoka materijala (Total). Na ekranu je uvek prikazana trenutna brzina transportne trake i trenutni portok materijala. Kada je preko transportne trake protekla dovoljna količina materijala koja je potrebna da bi se utvrdila tačnost vage potrebno je pritisnuti taster "**Završi**". U tom trenutku polje "**Konačno pokazivanje**" uzima vrednost trenutnog pokazivača kumulativnog protoka materijala (Total). Na kraju testa imamo informacije koje su nam potrebne da odredimo tačnost vage a to su:

- 1. Vreme trajanja testa polje "Proteklo vreme"
- 2. Pokazivanje totala na početku testa polje "Početno pokazivanje"
- 3. Pokazivanje totala po završetku testa polje "Konačno pokazivanje pokazivanje"

Razlika početnog i konačnog pokazivanja nam daje informaciju o masi materijala koji je prešao preko transportne trake. Upoređivanjem ove vrednosti sa stvarnom masom materijala (podrazumeva se da je materijal izmeren na vagi koja je 10 puta tačnija) možemo odrediti grešku vage i zatim izvršiti korekcije ukoliko je to potrebno.

3.2.2.4 Test analognih izlaza

Tračna vaga TV-2 poseduje 4 analogna izlaza od kojih se jedan koristi za upravljenje frekventnim regulatorom (0-10 V) dok se drugi koristi za sprezanje sa ostalim periferijama (4-20 mA). Preostala dva analogna izlaza se ne koriste ali mogu biti konfigurisani po zahtevu korisnika. Kratak spoj između jednog od analognih izlaza rezultuje **prestanak rada svih analognih izlaza.** Izgled ovog menija dat je na slici 26.

Pritiskom na taster "**Test analognih izlaza**" u meniju "**Test mod**" na ekranu se prikazuje pod-meni koji se koristi za testiranje analognih izlaza AOUT0 i AOUT1. Pritiskom na jedno od prikaznih numeričkih polja na ekranu se prikazuje numerička tastatura koja omogućava unos novih vrednosti. Za analogni izlaz AOUT1 važi sledeće:

0 V = 0

dok za analogni izlaz AOUT0 važi:

4 mA = 819 20 mA = 4096

	TRCpro d.o.o. Preradovićeva 31 21131 Petrovaradin Srbija		Tel Fax email: web:	+381 21 6 +381 21 6 <u>hbm@trcr</u> <u>www.trcpr</u>	3433774 3433824 <u>0ro.rs</u> <u>:o.rs</u>
PIB:SR 100804074	PDVB: 132736550	MB: 08641838	RB: 247	08641838	ŠD: 3320
	Test n	Vreme: 9 nod / test analog	19:99 99/99/ 1ih izlaza:	99	
	Aout0 (4-20 Aout1 (0-10	VMA): 9 VV): 9	9999 9999		
			_		
			Nazad	1	

Slika 26. Test analognih izlaza

3.2.2.5 **SDO programiranje**

Merna elektronika AED9401A je povezana sa PLC-om pomoću CANopen interfejsa. Parametrizaciju AED-a je moguće vršiti na dva načina. Prvi način je pomoću PC računara, a drugi način je direktno preko PLC-a programiranjem određenih registara AED-a.

Pritiskom na taster "**SDO programiranje**" u meniju "**Status i dijagnostika**" na ekranu se prikazuje pod-meni koji se koristi za programiranje i čitanje trenutnih vrednosti registara AED103C merne elektronike (AED103C je ugrađen u AED9401A).

Gornji deo ekrana koji je označen sa "**Download SDO**" sekoristi za upis u registre dok se donji deo ekrana koji je označen sa "**Upload SDO**" koristi za čitanje trenutnih vrednosti registara.

Opis registara se može videti u EDS fajlu AED103C merne elektronike koji se može preuzeti sa sajta <u>www.hbmdoc.com</u>. Pre izmene bilo kojih parametara pomoću ovog pod-menija potrebno je konsultovati proizvođača jer nestručna upotreba ovog podmenija može dovesti do **trajnog oštećenja i nesipravnog rada merne elektronike**. Izgled ovog pod-menija dat je na slici 27.



Slika 27. SDO programiranje

3.2.3 Pulsni izlaz

Pritiskom na taster "**Pulsni izlaz**" pristupa meniju u kojm je moguće podesiti interval uključenosti pulsnog izlaza nakon njegovog aktiviranja. Tračna vaga poseduje pulsni izlaz koji se aktivira nakon povećanja pokazivača kumulativnog protoka u iznosu od 10 kg. Izgled ovog menija dat je na slici 28.



Slika 28. Pulsni izlaz



3.3 Reset totala

Pritiskom na taster "**Reset totala**" u mernom (glavnom) meniju, od operatera se traži unos lozinke. Lozinka za pristup meniju je dvocifreni broj "**11**". Izgled ekrana je prikazan na slici 4.

Kako bi operater mogao uspešno da resetuje pokazivač kumulativnog protoka na vrednost "**0**", najpre je potrebno da pritsne polje koje je označeno sa "**Unesite lozinku**". Nakon toga na ekranu se pojavljuje numerička tastatura koja omogućava operateru unos lozinke. Izgled numeričke tastature je prikazan na slici 5.

Nakon unosa validne lozinke, potrebno je pritisnuti taster "**Enter**" (najveće dugme na ekranu). Ukoliko je uneta lozinka ispravna pokazivač kumulativnog protoka će biti resetovan i na ekranu će se prikazati "**Merni meni**", u suprotnom na ekranu će i dalje biti prikazana numerička tastatura. Prilikom unosa lozinke moguće je brisati pogrešno unete brojeve i vršiti odabir brojeva pomoću navigacionih tastera. Pritiskom na taster "**Esc**" na ekranu će se prikazati prethodni meni.

3.4 Dijagrami

Pritiskom na taster "**Dijagrami**"" na ekranu se prikazuje pod-meni u kojem je moguće odabrati grafički prikaz jedne od 3 veličine. Na ovim dijagramima moguće je posmatrati grafički prikaz neke veličine u određenom intervalu. Takođe je moguće "premotavati" prikaz za memorisan interval. Izgled ovo pod-menija prikazan je na slici 30.



Slika 30. Dijagrami



3.4.1 Dijgram brzine trake

Pritiskom na taster "**Dijagram brzine trake**" u meniju "**Dijagrami**" na ekranu se pojavljuje grafički prikaz brzine trake. Pritiskom na numerički prikaz početne i krajnje tačke Y ose na ekranu se prikazuje numerička tastatura koja omogućava unos novih vrednosti granica Y ose. Pritiskom na taster "G" iscrtava se mreža linija na pozadini koja omogućava lakšu preglednost. Pritiskom na taster "M" prelazi se u memorijski mod u kojem je zaustavljeno iscrtavanje novih tačaka dok je omogućen pregled tačaka koje se trenutno ne vide na ekranu. Na slici 31 dat je izgled dijagrama brzine trake.



Slika 31. Dijagram brzine trake

3.4.2 Dijagram protoka

Pritiskom na taster "**Dijagram protoka**" u meniju "**Dijagrami**" na ekranu se pojavljuje grafički prikaz vrednosti protoka materijala. Ostale opcije u ovom pod-meniju su opsiane u prethodnom poglavlju. Na slici 32 dat je izgled dijagrama protoka materijala.



Slika 32. Dijagram protoka

3.4.3 Dijagram mase

Pritiskom na taster "**Dijagram mase**" u meniju "**Dijagrami**" na ekranu se pojavljuje grafički prikaz vrednosti mase koja opterećuje merni slog . Ostale opcije u ovom pod-meniju su opsiane u prethodnom poglavlju. Na slici 33 dat je izgled dijagrama mase.

Tor Mo	Vreme: 14:55 05/04/15
	Dijagrami / dijagram mase : Esc
+20001	MASA [g]
_	
M	
Li -	
-	
-10	05/04/15
14:54:57	Run 05/04/15 14:55:08

Slika 33. Dijagram mase



TRCpro d.o.o. Preradovićeva 31 21131 Petrovaradin Srbija
 Tel
 +381 21 6433774

 Fax
 +381 21 6433824

 email:
 hbm@trcpro.rs

 web:
 www.trcpro.rs

PIB:SR 100804074

PDVB: 132736550 MB: 08641838

641838 RB: 247

RB: 24708641838 ŠD: 3320

4. PARAMETRI KOMUNIKACIJE

Tračna vaga je opremljena RS485 portom koji se koristi za povezivanje sa SCADA sistemiima. Implementiran je MODBUS RTU protokol. U tabeli T1 prikazan je raspored i opis registara.

Baud rate: 19200,8,N,1

Network ID: 2

Dozvoljena Modbus komanda	Adresa registra (hex)	Tip registra	Duzina registra	Opis registra	FORMAT
# 03 Read Holding Registers	0x7012	long int	32 bit	Trenutni protok	x,x t/h
# 03 Read Holding Registers	0x8002	unsigned long int	32 bit	Pokazivac totala	x,xx t
# 03 Read Holding Registers	0x700D	long int	32 bit	Trenutna brzina trake	x,xxx m/s

Tabela T1. Raspored registara



 Tel
 +381 21 6433774

 Fax
 +381 21 6433824

 email:
 hbm@trcpro.rs

 web:
 www.trcpro.rs

PIB:SR 100804074

PDVB: 132736550

MB: 08641838

RB: 24708641838 ŠD: 3320

Beleške